


GO LIGHTBOX COUNTER L



IMPORTANT | WICHTIG

Alles, was Sie für den Aufbau Ihres PIXLIP GO benötigen, finden Sie unten. | Everything you need to build your PIXLIP GO can be found below.

► [Montagevideo ansehen](#) | [Watch assembly video](#)

► [Video zum Einsetzen des Drucks ansehen](#) | [Print insertion video](#)

[Zertifizierungen](#) | [Certifications](#) >

[Montage-Portal](#) | [Assembly Hub](#) >

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN | IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS

Alle Rahmenprofile und Zubehörteile auf einer sauberen, ebenen Fläche auslegen, um die Montage zu erleichtern. | Arrange all frame profiles and accessories on a clean, flat surface for easy assembly.

2 RAHMEN MONTIEREN | ASSEMBLE THE FRAME

Die Rahmensegmente gemäß der Abbildung verbinden. | Connect the frame segments according to the diagram.

3 Elektrischer Anschluss | Electrical Connection

LED-Module und Netzteile mit den mitgelieferten Kabeln verbinden. | Plug in the LED modules and power supplies using the provided cables.

4 TEXTILINSTALLATION | INSTALL THE TEXTILES

a. Rückwand einsetzen | Install the Back Panel

Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Rückseite vorgesehene GO Print oder GO Block einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print or GO Block intended for the back side (corners first).

b. Frontgrafiken einsetzen | Install the Front Graphics

Mit den mitgelieferten Handschuhen das für die Vorderseite vorgesehene GO Print einsetzen (zuerst die Ecken). | Using the supplied gloves, insert the GO Print intended for the front side (corners first).

5 PLATTEN MONTIEREN | INSTALL THE PLATES

Die Platten in den montierten Rahmen einschieben und wie in der Abbildung gezeigt befestigen, um den Counter zu vervollständigen. | Slide the plates into the assembled frame and secure them as shown in the diagram to complete the counter.

1 LIGHTBOX-KOMPONENTEN IDENTIFIZIEREN IDENTIFY LIGHTBOX COMPONENTS


B GO PROFIL | GO PROFILE

Wird immer am oberen Rand des Rahmens installiert. | Always installed at the top of the frame.



A GO PROFIL LIGHT | GO PROFILE LIGHT

Wird immer am unteren Rand des Rahmens installiert. | Always installed at the bottom of the frame.



B GO PROFIL | GO PROFILE


Vertikal auf der linken Seite des Rahmens montiert. | Mounted vertically on the left side of the frame.

B|E GO PROFIL MIT NETZGERÄT 2.0 | GO PROFILE WITH POWER SUPPLY 2.0

Vertikal auf der rechten Seite des Rahmens montiert. | Mounted vertically on the right side of the frame.

C GO ECKVERBINDER | GO CORNER CONNECTOR

Vier Stück, je eines in jeder Ecke. | Four pieces, one in each corner.



F GO KABLE SET COUNTER | GO CABLE SET COUNTER



G2 DECKPLATTE | TOP COVER PLATE

Obere Abdeckplatte des Counters. | Top cover plate of the counter.



G1 COUNTERPLATTEN R/L | COUNTER PLATES R/L

Zwei Stück, immer an den Seiten montiert. | Two pieces, always installed on the sides.

G3 REGALPLATTEN | SHELF PLATES

Zwei Stück, im Inneren des Counters platziert. | Two pieces, placed inside the counter.



Hinweis: Die Farben dienen ausschließlich der Visualisierung – die tatsächlichen Kabel sind nicht farbcodiert. | Note: Colors are for visualization purposes only – actual cables are not color-coded.

2 RAHMEN MONTIEREN
ASSEMBLE THE FRAME




IMPORTANT

GO LIGHTBOX-Rahmen montieren, anschließend Textil installieren (siehe andere Seite) und abschließend Schritt 5 „Platten montieren“ fortfahren. | Assemble the GO LIGHTBOX frame, install the textile next (see other side), and finally complete step 5, “Install the plates.”


3 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
ELECTRICAL CONNECTIONS

5 PLATTEN MONTIEREN
INSTALL THE PLATES

► Montagevideo ansehen |
Watch assembly video





Auf der rechten Seite muss die Öffnung für den Netzteilanschluss (kleine Öffnung) nach oben ausgerichtet sein. | On the right side, the power supply connector opening (the small opening) must be positioned toward the top.




Das GO SPIRALKABEL 570 muss mit dem GO LED-Profil verbunden werden. | The GO SPRING CABLE 570 must be connected to the GO LED Profile.


Das System ist für den Einsatz in gewerblichen Anwendungen vorgesehen. | The system is intended for use in commercial applications.




90° drehen. Deckplatte (Überstand nach vorne) in obere Rahmennut einschieben. | Rotate 90°. Insert counter top (short overhang forward) into upper frame groove.




GO Lightbox 90° weiterdrehen (Deckplatte unten), 4 Holzdübel in die vorgebohrten Löcher einsetzen. | Rotate GO Lightbox another 90° (counter top at bottom), insert 4 wooden dowels into the pre-drilled holes.



Jede Seitenplatte mithilfe der montierten Metallschienen in die seitlichen Rahmennuten einschieben. | Slide each side plate onto the side frame grooves using the attached metal rails.



Die Einheit in die aufrechte Position drehen und beide Regalplatten im Counter platzieren. | Rotate the unit into its upright position and place both shelf plates inside the counter.




Anschließend wieder in die entgegengesetzte Richtung drehen. Der GO Counter L ist nun einsatzbereit. | Then rotate back in the opposite direction. The GO Counter L is now ready for use.


4

TEXTILINSTALLATION
INSTALL THE TEXTILES

Textilinstallation – Dokumente & Videos | Textile installation – documents & videos >




Textilien vor der Montage auf einer sauberen Fläche ausbreiten. | Unfold textiles before installation on a clean surface.




Keder an den Ecken nach innen wegklappen und in die Rahmen-nut drücken. | Fold the keder inward at the corners and press it into the frame groove.




Für Stabilität und eine gleichmäßige Ausleuchtung müssen Vorder- und Rückseite mit Textilien bestückt werden. | To ensure stability and even illumination, both the front and back sides must be fitted with textiles.



Dichtung glätten und Textilien prüfen, anschließend mit der Montage der Platten fortfahren (siehe andere Seite). | Smooth the gasket and check the textiles, then continue with the installation of the plates (see other side).



Zuerst die Ecken einsetzen, anschließend die Keder in die Rahmennuten eindrücken. | Insert the corners first, then press the gasket into the frame grooves.



Stellen Sie sicher, dass die Kabelöffnung des Textils (nur bei PRINT/WHITE BLOCK) unten und in der Nähe des NETZTEILS positioniert ist. | Make sure the textile's cable opening (only applies to PRINT/WHITE BLOCK) is positioned at the bottom and close to the POWER SUPPLY.

TECHNISCHE INFORMATIONEN TECHNICAL INFORMATION		
Rahmen Frame	Material Material	ABS Kunststoff ABS plastic
	Farbe Color	RAL 9010, Reinweiß RAL 9010, pure white
	Zertifizierungen Certifications	CE Zertifizierung CE Certification
		UL Zertifizierung UL Certification
Brandschutzklasse V0 Fire protection class V0		
Platten Set Plate set	Material Material	Holz mit ABS-Kanten Wood with ABS edges
	Farbe Color	Weiß White
Pro GO Netzteil Per GO Power Supply	Output Input	24 VDC, 0–4/5 A, 0–96/120 W
	Zertifizierungen Certifications	105–127 W; 0.60–0.90 A
		ENEC Zertifizierung ENEC Certification
		CB Zertifizierung CB Certification
		UL Zertifizierung UL Certification
		EMV Zertifizierung EMC Certification
		FCC Zertifizierung FCC Certification
pro GO Lightbox per GO Lightbox	Lichtstrom Luminous Flux	3000 lm
	Steckdosen Outlets	1
	Leistung Power	30,8 W (0,13 A @ 230 V / 0,28 A @ 110 V)

KOMPONENTEN | COMPONENTS

GO COUNTER L

Produktdimensionen Product dimensions		B × H × T W × H × D	105 × 102 × 40 cm
Paketinhalt Package contents			
A	1×	#350536	GO PROFIL COUNTER GO PROFILE COUNTER
B	1×	#353055	2× GO PROFIL 900 2× GO PROFILE 900
C	2×	#353010	2× GO ECKVERBINDER 2× GO CORNER CONNECTORS
D	1×	#353016	GO VERBINDER SET GO CONNECTOR SET
E	1×	#350137	GO NETZGERÄT 2.0 GO POWER SUPPLY 2.0
F	1×	#353087	GO KABEL SET COUNTER GO CABLE SET COUNTER
F1	1×	#350138	GERÄTESTECKER EU DEVICE PLUG EU
F2	1×	#350135	GO SPIRALKABEL 570 GO SPIRAL CABLE 570
F3	2×	#350048	PROFIL KABELFIX PROFILE CABLEFIX
G	1×	#350578	GO COUNTER L PLATTEN SET GO COUNTER L PLATE SET
G1	2×	#350050	GO COUNTERPLATTE R/L GO COUNTERPLATE R/L
G2	1×	#350051	GO COUNTER L DECKPLATTE GO COUNTER L COVER PLATE
G3	2×	#350052	GO COUNTER REGALPLATTE GO COUNTER SHELF PLATE
H	1×	#353081	GO TRAGETASCHE 250 GO BAG 250
I	1×	#353080	GO TRAGETASCHE 200 GO BAG 200

Geeignete Textilien* | Suitable Textiles*

J	#252019	Print Light UV
K	#255019	Print Light SUB
L	#251019	White Light
M	#254019	Print Block
N	#253019	White Block

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery

* Textilien sind nicht im Lieferumfang enthalten | Textiles are not included in the delivery